

Manuál – Filtreau Excellent Line

Výstražné symboly a signální slova:

VAROVÁNÍ – Riziková situace. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k lehkému nebo střednímu zranění osob a/nebo poškození zařízení.

RIZIKO UV-C ZÁŘENÍ – Nebezpečí vážného poškození zraku nebo kůže.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM – Může vést k těžkému nebo smrtelnému zranění.

NEBEZPEČÍ PRO RUCE – Riziko poranění rotujícími částmi.

Záruka a recyklace

Zařízení splňuje platné normy EU.

Na materiálové a výrobní vady se vztahuje 2letá záruka výrobce.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným použitím, zanedbanou údržbou nebo mechanickým poškozením.

Zařízení nelikvidujte s běžným domovním odpadem – odevzdejte na sběrném místě elektroodpadu.

Popis zařízení

Filtreau Excellent je automatický bubnový filtr s minimálními nároky na údržbu.

Vhodný pro jezírka (včetně koi) o objemu 10 000 – 200 000 litrů.

Standardní vstupy a výstupy 110 mm, průtok 20–100 m³/h dle typu.

Bezpečnostní pokyny

Nikdy nezapínejte UV-C lampu mimo vodu.

Zařízení musí být připojeno přes proudový chránič max. 30 mA.

Před údržbou vždy odpojte zařízení od elektrické sítě.

Děti si se zařízením nesmí hrát ani jej udržovat bez dozoru.

Instalace – čerpaný systém (Pump-fed)

Čerpadlo je umístěno přímo v jezírku.

Znečištěná voda je čerpána do bubnového filtru.

Plovák je z výroby nastaven a není nastavitelný.

Instalace – gravitační systém

Čerpadlo je umístěno za filtrem.

Filtr je instalován cca 14 cm nad hladinou jezírka.

Znečištěná voda je nejprve filtrována, poté proudí k čerpadlu.

Údržba

Údržbu provádějte minimálně jednou měsíčně.

Kontrolujte stav sítového panelu a čistotu odtokového kanálu.

UV-C lampa se mění při oranžové signalizaci časovače.

Výměna sítového panelu

Odpojte zařízení od elektřiny a uzavřete vodní okruh.

Otočte buben do servisní polohy a uvolněte upevňovací prvky.

Nahrad'te opotřebovaný panel novým originálním dílem.

Výměna UV-C lampy

Odpojte napájení a vypusťte vodu z filtru.

Vyjměte křemenné sklo a lampu.

Po výměně resetujte UV-C předřadník po dobu 5 sekund.

Řídicí jednotka

Automatické i manuální ovládání proplachu.

Bezpečnostní vypnutí při sejmutí krytu.

Ochrana proti chodu nasucho a přepětí.

Kontaktní údaje

Koistahl- bubnové filtrace

Petr Stahl

Jabloňová 612, Proboštov 41712

www.bubnovefiltrace.cz,

email: info@bubnovefiltrace.cz

Tel. +420 777 448 305